

Einstellen von Durchmesser und Dicke der Chip

Der Durchmesser der Chip wird eingestellt, indem eine Chip zwischen Schieber 1 geklemmt wird. Der Durchmesser wird durch das Festziehen des Schiebers mit dem silbernen Knopf verriegelt. Mit Knopf 2 kann die Höhe des Durchgangs und damit die Dicke der zu verarbeitenden Chip eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass eine Chip reibungslos durch die Öffnung gleiten kann. Wenn die Öffnung zu weit eingestellt wird, wird die Maschine blockieren, da zwei Chips zwischen der Öffnung eingeklemmt werden. Mit Knopf 3 kann der Druck des Gummizährrades C eingestellt werden. Bei der Lieferung wird diese Einstellung korrekt sein. Sollte dennoch eine manuelle Anpassung erforderlich sein, kann mit dem silbernen Ring die Einstellschraube entsperrt werden. Drehen Sie die Einstellschraube so, dass das Gummirad C genau genug Druck hat, um die Chips durch die Öffnung zu ziehen. Bei zu niedrigem Druck (das Rad C steht zu hoch) werden die Chips nicht durch die Öffnung gezogen. Bei zu hohem Druck (das Rad C steht zu tief) dreht sich die Maschine schwer und die Chips werden beschädigt.



Münzzählung

Legen Sie die zu zählenden Chips in den Vorratsbehälter auf der aufstehenden Klappe der Maschine. Von der Klappe aus können die zu zählenden Chips dosiert auf die Drehscheibe gegossen werden. Wenn zu viele Chips gleichzeitig auf die Drehscheibe gegossen werden, wird die Maschine blockieren. Bei der elektrisch betriebenen Version kann die Maschine durch Umschalten von Schalter A auf "Ein" gestartet werden. Die Scheibe mit den Chips wird sich drehen und die Chips werden durch die Öffnung gezogen. Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie Schalter A auf "Aus" setzen. Durch Umschalten von Schalter A auf "Rückwärts" dreht sich die Scheibe in die entgegengesetzte Richtung. So kann eine eventuelle Blockade behoben werden.



Null setzen des Zählerstands

Mit dem Druckknopf E wird der Zählerstand auf "00000" gesetzt.

Batches einstellen

Mit Schieber D kann die Maschine auf Chargen von 20, 25, 40, 50, 100, 200 Chips oder kontinuierlich eingestellt werden. Indem Sie den Schieber zuerst nach unten drücken, kann anschließend die richtige Anzahl ausgewählt werden. Die Maschine wird nach jeder Charge der eingestellten Anzahl anhalten. Durch erneutes Drücken des Schiebers D nach unten wird die Maschine neu gestartet und die nächste Charge gezählt. Nach dem Einstellen der richtigen Anzahl kann die erste Charge eine andere Anzahl Chips enthalten. Diese Abweichung tritt jedoch nur bei der ersten Charge auf. Das Einstellen anderer Chargen ist nicht möglich.

